

KABEL TV **DIGITAL FREE TV**

Programme	KANAL	FREQUENZ*
HSE 24	S 2	113
Tele 5	S 2	113
DSF	S 2	113
Deluxe Music	S 2	113
DMAX	S 2	113
Sonnenklar.TV	S 2	113
Nick Germany/Comedy Central	S 3	121
Bibel TV	S 3	121
CNN	S 3	121
QVC	S 3	121
VIVA	S 3	121
Servus TV Deutschland	S 3	121
Sat1	S 22	314
Pro7	S 22	314
Kabel1	S 22	314
N24	S 22	314
arte	S 23	322
Eins Festival	S 23	322
EinsExtra	S 23	322
EinsPlus	S 23	322
Phoenix	S 23	322
n-tv	S 29	370
Channel 21	S 29	370
RTL	S 29	370
RTL2	S 29	370
Super RTL	S 29	370
VOX	S 29	370
Bayerisches FS Nord	S 30	378
Bayerisches FS Süd	S 30	378
Das Erste (ARD)	S 30	378
hr-Fernsehen	S 30	378
SWR Fernsehen BW	S 30	378
WDR Köln	S 30	378
MDR FS SH	S 31	386
MDR Sachsen	S 31	386
MDR Sachsen Anh.	S 31	386
MDR Thüringen	S 31	386
NDR FS MV	S 31	386
NDR FS HH	S 31	386
NDR FS NDS	S 31	386
rbb Berlin	S 31	386
rbb Brandenburg	S 31	386
SWR Fernsehen RP	S 31	386

Programme

	KANAL	FREQUENZ*
3sat	S 32	394
KIKA	S 32	394
ZDF	S 32	394
ZDFinfokanal	S 32	394
ZDF neo	S 32	394
ZDFtheaterkanal	S 32	394
1-2-3.tv	S 33	402
Anixe SD	S 33	402
Das Vierte	S 33	402
ERF	S 33	402
Euronews	S 33	402
Eurosport	S 33	402
tv-gusto	S 33	402
Sixx	S 33	402
BR-alpha	K 38	610
SR Fernsehen Südwest	K 38	610

* in MHz

Voraussetzung für den digitalen Empfang ist ein DVB-C-Receiver, eine Set-Top-Box oder ein TV-Gerät mit integriertem DVB-C-Empfangsteil.